

JetView 1005/1007/1010 | Erstinbetriebnahme

Erstinbetriebnahme von JV-1005, JV-1007, JV-1010

Auf den Geräten vom Typ JV-1005, JV-1007 und JV-1010 ist bei der Auslieferung keine Laufzeitumgebung (Runtime) für JetViewSoft-Applikationen installiert.

Nachfolgend wird die Erstinstallation der Laufzeitumgebung „JetView Embedded Runtime STX für CE (JVER-STX-CE)“ beschrieben. Spätere Updates können wie gewohnt installiert werden. (Siehe Online-Hilfe JetViewSoft-Entwicklungsumgebung).

Für die Erstinstallation benötigen sie die Datei „jvsetup.cab“.

- 1) Download der Datei „jvsetup.cab“:
Gehen Sie bitte auf <http://www.jetter.de/industriautomation/support.html>
- 2) Navigieren Sie im Bereich „Downloads“ zu [04 bediengerate](#) > [20 graphisch](#) > [jv-1005 bis 1010](#) > [erstinbetriebnahme](#)
- 3) Laden sie die Datei „jvsetup.cab“ herunter.
- 4) Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick.
- 5) Schalten Sie Ihr JV-1005/1007/1010 ein.
- 6) Schließen Sie den USB-Stick an Ihr JV-1005/1007/1010 an.
- 7) Öffnen Sie „MyDevice“ über den Desktop durch Doppelklick (Touchscreen).
- 8) Öffnen Sie den Ordner „USBMemory“ mit Doppelklick.
- 9) Navigieren Sie zur Datei „jvsetup.cab“ und öffnen diese mit einem Doppelklick.
- 10) Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.
- 11) Ergebnis: Die Runtime „JVER-STX-CE“ und der „JV Device Manager“ werden installiert.
Die IP-Adresse wird auf 192.168.10.15 eingestellt, wenn vorher noch kein JVER installiert war.
- 12) Nach einem Geräteneustart wird automatisch die „JVER-STX-CE“ gestartet.
Mit einem Touch auf den Bildschirm beenden Sie das Programm.
JetViewSoft-Applikationen können wie gewohnt übertragen werden.
Im „JV Device Manager“ auf dem Gerät können die gewohnten Einstellungen vorgenommen werden.
Im „JV Device Manager“ erfolgt auch die Umschaltung des Bildschirms zwischen Landscape- und Portrait-Modus.